

LE FILTRE D'ASPIRATION MONOBLOC



- **Nécessité :** il est recommandé avec les fluides HFC car ceux-ci, associés aux huiles, forment un couple très détergent.
- **Montage :**
 - sur la tuyauterie d'aspiration ;
 - de préférence horizontalement afin de permettre le fonctionnement des dispositifs de rétention des contaminants;
 - le sens de circulation indiqué par le mot "entrée" gravé sur la calotte doit être respecté pour le modèle FCY ;
 - vérifier attentivement le sens de montage du filtre de nettoyage à l'aspiration FACY. Dans un sens, il fonctionne sans bipasse automatique, dans le sens inverse, il fonctionne avec bipasse automatique ;
 - il est impératif de brider solidement le composant avant son entrée et après sa sortie ;
 - ne jamais installer un FCY sur une partie du circuit pouvant être isolée du reste de l'installation (entre une électrovanne et un clapet de retenue par exemple) ;
 - dans le cas de compresseur hermétique, surveiller attentivement les pertes de pression, afin d'éviter un manque de vapeur de refroidissement dans le moteur du compresseur.

